

Русский

Наша продукция разработана в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вам понравится новая бритва Braun.

Важно

Ваша бритва снабжена специальным устройством с интегрированным безопасным блоком питания сверхнизкого напряжения, а также шнуром. Во избежание поражения электрическим током запрещается замена или перестановка любых частей устройства.

Описание

- 1 Сетка бритвы
- 2 Режущий блок
- 3 Кнопка снятия бритвенной сетки
- 4 Переключатель включить-выключить («start/stop»)
- 5 Триммер для длинных волос
- 6 Индикатор зарядки (зеленый)
- 7 Только для модели 5775: индикатор низкого уровня зарядки (красный)
- 8 Только для модели 5775: подставка для зарядки бритвы
- 9 Специальный шнур

Зарядка

- При первой зарядке: при помощи специального шнура подключите бритву/зарядное устройство к электрической розетке. При этом бритва должна быть выключена. Заряжайте бритву в течение не менее 4 часов (при этом адаптер никого напряжения и бритва могут нагреваться). После полной зарядки бритвы, ее зарядка происходит в процессе обычной эксплуатации (1 час).
- Полная зарядка обеспечивает до 50 минут работы бритвы без подключения к сети, в зависимости от длины щетины. Тем не менее, максимальная емкость аккумуляторов достигается только после нескольких циклов зарядки/разрядки.

Чистка



Возможна чистка устройства под струей воды.

Внимание: Отключите устройство от источника электроэнергии перед чисткой под струей воды.

Регулярная чистка обеспечивает лучшее бритье. Лучше и быстрее всего очищать брешую головку каждый раз после использования, промывая ее под струей горячей воды:

- Включите бритву (без подключения к сети) и промойте брешую головку под струей горячей воды. Также можно использовать мыло на натуральной основе при условии, что оно не содержит твердых частиц или абразивных смесей. Смойте остатки пены и включите бритву на несколько секунд.
- Выключите бритву, и нажмите кнопку снятия бритвенной сетки. Поднимите сетку и достаньте режущий блок.
- Оставьте снятые детали для сушки.
- Регулярно производите чистку бритвы под струей воды, раз в неделю наносите небольшое количество бытового машинного масла на триммер для длинных волос и брешую сетку.

В качестве альтернативы, Вы можете чистить бритву щеточкой, входящей в комплект:

- Отключите бритву. Нажмите кнопку снятия бритвенной сетки и снимите сетку бритвы.
- С помощью щеточки, очистите режущий блок и внутреннюю поверхность рабочей головки бритвы. При этом не очищайте сетку бритвы щеточкой, поскольку это может повредить сетку.
- Очищайте подставку для зарядки бритвы влажной тряпкой. Не забудьте сначала отключить подставку из розетки.

Как поддерживать Вашу бритву в прекрасном рабочем состоянии

Примерно каждые четыре недели, очистите режущий блок фирменными средствами очистки Braun.

Обеспечение сохранности аккумулятора

Для поддержания мощности аккумулятора на оптимальном уровне бритву следует полностью разрядить (в процессе бритья примерно каждые 6 месяцев. Затем аккумулятор следует полностью зарядить. Неподвергайте бритву воздействию температур окружающей среды выше +50 °C в течение длительного периода времени

Замена бреших частей бритвы

Для обеспечения 100%-ной эффективности бритвы, заменяйте одновременно сетку и режущий блок каждые 18 месяцев или по мере их износа. Заменяйте оба компонента одновременно для наиболее чистого бритья и меньшей вероятности раздражения кожи.

(Сетка бритвы и режущий блок № 5000/6000).

В изделие могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.



Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Аккумуляторная и сетевая бритва, Сделано в Германии, BRAUN GmbH, Braun GmbH, Waldstr. 9, 74731 Walldürn, Germany

Спецификации по электричеству – см. надписи на специальном шнуре.

- Оптимальная температура окружающей среды для зарядки от 15 °C до 35 °C.
- В случае полной зарядки Вы можете брешиться бритвой, подключенной к электрической розетке посредством специального шнура.

Световые индикаторы зарядки

Зеленый световой сигнал показывает, что бритва заряжается. Когда аккумулятор полностью заряжен, зеленый световой сигнал пропадает. Если зеленый сигнал загорается снова при подключении к электрической розетке, это означает, что бритва подзаряжается до полного заряда аккумулятора.

Только для модели 5775:

Красный световой сигнал указывает на то, что мощность аккумулятора упала до уровня ниже 20%. Такая мощность позволит использовать бритву без подключения к электросети не более 2–3 раз.

Бритьё

Включите бритву («start»); Плавающая брешая головка автоматически адаптируется к контуру Вашего лица.

Триммер: Когда триммер активирован, Вы получаете возможность подравнивать усы или бакенбарды.

Рекомендации по оптимизации брешья

- Рекомендуется брешиться до умывания, так как после умывания поверхность кожи слегка распухает.
- Держите бритву под прямым углом (90°) к поверхности кожи. В процессе брешья слегка натягивайте кожу и брешитесь в направлении против роста волос.
- Для обеспечения 100%-ной эффективности брешья рекомендуется заменять одновременно сетку и режущий блок бритвы каждые 18 месяцев или по мере их износа.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.