

ВВЕДЕНИЕ

Устройство для выпечки хлеба FA-5150 предназначено для выпечки разных сортов хлеба в домашних условиях. Устройство может выполнять следующие 12 функций:

BASIC основная выпечка(замешивание и подъем, выпечка)

FRENCH выпечка французского хлеба (замешивание , подъем и выпечка, с большим временем подъема теста)

WHOLE WHEAT выпечка хлеба из муки грубого помола

QUICK быстрая выпечка (при использовании в тесто соды или пекарского порошка)

SWEET выпечка сладкого

ULTRA FAST-1 сверхбыстрая выпечка 1(выпечка 700гр за короткое время)

ULTRA FAST-2 сверхбыстрая выпечка 2(выпечка 900гр за короткое время)

DOUGH тесто (замешивание и подъем, без выпечки)

JAM джем, варенье

CAKE выпечка пирогов и тортов

SANDWICH выпечка хлеба для бутербродов

BAKE только выпечка

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Панель управления Устройство управляется 6 кнопками и имеет жидкокристаллический дисплей

Выставляем в последовательности

Меню программ-MENU Используется для выбора одной из 12 программ (при каждом нажатии программа меняется, это сопровождается коротким звуковым сигналом)
Установленная программа отображается на дисплее

Цвет корочки - COLOR Используется для выбора цвета корочки: светлой - LIGHT, средней - MEDIUM, темной - DARK

РАЗМЕР БУХАНКИ - LOAF SIZE Используется для выбора маленькой или большой буханки для выпечки

Кнопка Включения/Выключения - START/STOP Начинает работу или останавливает выбранную программу.

START для начала работы программы нажмите и удерживайте её на протяжении 1 секунды. Раздастся короткий звуковой сигнал, а ДВОЕТОЧИЕ на индикаторе времени начнет МИГАТЬ: программа начинает работать.

STOP для окончания программы нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку, пока звуковой сигнал не известит Вас о том, что программа выключена.

ТАЙМЕР

Кнопкой Таймер (Верхняя кнопка слева, с изображением часов и треугольника-стрелкой вверх) Вы можете установить часы вперед, переключая их интервалом в 10минут, а 2ой кнопкой сверху слева с изображением часов и треугольника-стрелкой вниз, вы можете так же уменьшать время. Как только таймер будет установлен нажмите **START/STOP** . Двоеточие ":" должно мигать. Хлеб будет готов через установленное время.

Пример сейчас 20:30 вы хотите чтобы хлеб испекся к следующему утру, к 7:00, т.е через 10 часов 30 минут. Нажимайте на кнопку на которой стрелка показывает вверх, пока на индикаторе не появится 10:30.

После успешного завершения процесса выпечки, хлеб будет поддерживаться в тепле на протяжении 60 мин. Если вы хотите вынуть хлеб, программа должна быть остановлена при помощи кнопки START/STOP

Установка и снятие емкости для выпечки

Установка емкость слегка повернуть и нажать, пока она не установится в правильное положение

Снятие слегка надавить на емкость и развернуть, пока её нельзя будет вынуть.

Предупреждающий сигнал на дисплее

Если на дисплее появится **Н:НН** после того как была нажата кнопка START температура во внутренней камере еще очень высокая. Нажмите STOP, откройте крышку и дайте установке остыть (10-20 мин)

Если на дисплее появится **Е:ЕЕ** после того как вы нажали кнопку START, температурный датчик не подсоединен. Датчик должен быть проверен специалистом!

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХЛЕБА

- 1 Достаньте емкость из устройства
- 2 Установите лопатку для замешивания
- 3 Положите в емкость все ингредиенты (все ингредиенты, включая жидкие, должны быть комнатной температуры) Придерживайтесь указанной в рецептуре последовательности! Дрожжи добавляйте ПОСЛЕДНИМИ: сахар и соль добавьте в остальную смесь. Сделайте в муке небольшое углубление и положите туда дрожжи.
- 4 Поместите емкость в устройство
- 5 Закройте крышку
- 6 Вставьте вилку в сеть
- 7 Выберите программу выпечки и цвет корочки
- 8 Установите если нужно таймер
- 9 Нажмите START "двоеточие" мигает

Когда программа установлена в режим основной выпечки/BASIC, выпечки французского/FRENCH, из грубого помола/WHOLEWHEAT, сладкого/SWEET, для бутербродов/SANDWICH ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО ЦИКЛА ЗАМЕШИВАНИЯ РАЗДАДУТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ - БЫСТРО ОДИН ЗА ДРУГИМ. Эти сигналы информируют о том, что можно добавить сухофрукты и орехи. Во время процесса выпечки сквозь паровыпускные отверстия в крышке может выходить пар. Это нормально.

10 ОКОНЧАНИЕ

При готовности хлеба раздается 10 звуковых сигналов, и устройство автоматически переключается в режим поддержание тепла.

Для извлечения хлеба, поверните емкость и слегка потрясите. Если лопатка для замешивания выпадает вместе с хлебом, извлеките её с помощью ножа.

- 11 Выньте шнур из розетки

РЕЦЕПТ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА

Режим основная выпечка

Вода- 1,1/3 чашки

Сахар- 3ст.л

Масло- 3ст.л

Соль- 2ч.л

Сухое молоко- 3ст.л

Мука- 4чашки

Сухие дрожжи- 2ч.л