



























- EN** P 1-2
- RU** P 3-4
- UK** P 5-6
- KK** P 7-8
- PL** P 9-10
- HU** P 11-12
- CS** P 13-14
- SK** P 15-16
- BS** P 17-18
- BG** P 19-20
- HR** P 21-22
- RO** P 23-24
- SR** P 25-26
- SL** P 27-28
- ET** P 29-30
- LV** P 31-32
- LT** P 33-34









				
	●	●		● (X)
	●	●		● (X)
	●	●		● (X)
	●	●		
	●	●		
		●		● (X)
		●		● (X)
		●		● (X)
		●		● (X)
		●		
	●	●		
			●	
	●	●		●
			●	
			●	
			●	
			●	
			●	

DESCRIPTION

- A Removable mincer head**
- A1 Aluminium casing**
- A2 Screw**
- A3 Self-sharpening stainless steel blade**
- A4 Grids (according to model)**
 - A4a** Small holes grid (3 mm) for very fine mincing
 - A4b** Medium holes grid (4.7 mm) for fine mincing
 - A4c** Large holes grid (8 mm) for large chopping
- A5 Aluminium screw**
- B Removable tray**
- C Meat pusher**
- D Motor unit**
- E Accessory storage cover**
- F Mincer head unlock button**
- G On/Off switch (0-1)**
- H "Reverse" button (short reverse movement)**
- I Kebbe accessory (depending on model)**
 - I1** Die end piece
 - I2** Ring
- J Sausage accessory (depending on model)**
 - J1** Screw adjuster
 - J2** Funnel
- K Vegetable chopper (depending on model)**
 - K1** Drum holder/feed tube
 - K2** Pusher
- K3 Drums (depending on model)**
 - K3a** Shredder drum
 - K3b** Slicer grating drum
 - K3c** Grater drum
 - K3d** Dicer drum
 - K3e** Dicing attachment

RECOMMENDATIONS FOR USE

Before using your appliance for the first time, wash all accessories in soapy water. Rinse and dry them carefully.
The screen and the blade should be lightly greased. Coat them with oil.
Do not operate your appliance while it is empty if the screens have not been greased.
Never push down into the tubes using your fingers or any utensil.
Do not operate your appliance for more than 14 min.

USE: MINCER HEAD (see fig. 1 to 6)

Prepare the entire quantity of food to be minced, remove any bones, gristle and tendons. Cut the meat into cubes (approximately 2cm X 2cm).
Never push down into the tube using your fingers or any utensil.
Tip: At the end of the operation, you can feed some pieces of bread through to remove all the mince.

SAUSAGE ACCESSORY (depending on model - see fig. 7 to 12)

Important: this accessory can only be used after the meat has been minced, seasoned and the preparation has been well mixed.
After leaving the skin to soak in warm water to regain its elasticity, slide it onto the funnel and let it overhang by around 5 cm (which you will seal by tying a knot with a link). Start your appliance and feed the mince through the mincer, following the skin as it fills.

Note: this work will be done more easily with two people, one to feed the mince through and the other to take care of filling the skin.

Give the sausages the required length by clamping and twisting the skin.

For a quality sausage, take care to avoid trapping air during filling and make sausages that are 10 to 15 cm long (separate the sausages by making a link and tying a knot with the link).

KEBBE ACCESSORY (depending on model - see fig. 13 to 15)

To make a fine Kebbe or Kefta paste, run the meat through the mincer two or three times until you obtain the desired smoothness.

VEGETABLE CHOPPER (depending on model - see fig. 16 to 22/fig. 30)

The ingredients you use must be firm to get satisfactory results and avoid accumulation of food in the holder. Do not use the appliance to grate or slice food that is too hard such as sugar or pieces of meat. Cut the food to make it easier to feed through the feeder tube.

Use the drum recommended for each type of food: see fig.30.

CLEANING (see fig. 23 to 28)

ACCESSORY STORAGE (see fig. 29)

ОПИСАНИЕ

A Съемная верхняя часть мясорубки

A1 Алюминиевый корпус

A2 Винт

A3 Самозатачивающийся стальной нож

A4 Решетка (в зависимости от модели)

**A4a Решетка с очень маленькими
отверстиями (3 мм) для очень
тонкого измельчения**

**A4b Решетка со средними отверстиями
(4,7 мм) для тонкого измельчения**

**A4c Решетка с большими отверстиями
(8 мм) для крупного измельчения**

A5 Алюминиевая гайка

B Съемная подставка

C Толкатель мяса

D Блок мотора

E Отделение для хранения аксессуаров

**F Кнопка разблокировки верхней части
мясорубки**

G Кнопка вкл/выкл (0-1)

**H Кнопка "Реверс" (мгновенного
обратного хода)**

**I Аксессуар Кеббе (в зависимости от
модели)**

I1 Наконечник сектора

I2 Кольца

**J Аксессуар асадка для колбасы
(в зависимости от модели)**

J1 Централизатор винта

J2 Воронка

K Овощерезка (в зависимости от модели)

**K1 Шнек для конусообразных насадок /
горловина**

K2 Толкатель

**K3 Конусообразные насадки
(в зависимости от модели)**

**K3a Конусообразная насадка для
натирания**

**K3b Конусообразная насадка для
нарезания тонкими ломтиками**

**K3c Конусообразная насадка для
мелкого натирания**

K3d Конус для резки кубиками

K3e Насадка для резки кубиками

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использование: вымойте все аксессуары в мыльной воде. Потом промойте и вытрите насухо.

Решетка и нож должны оставаться жирными. Смажьте их маслом.

Не используйте прибор если решетки не смазаны.

Никогда не проталкивайте пальцами или другими кухонными принадлежностями ингредиенты в горловину.

Не используйте Ваш прибор дольше 14 мин.

ПРИМЕНЕНИЕ: ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ МЯСОРУБКИ (см. fig. 1 до 6)

Подготовьте все ингредиенты для нарезки, удалить кости, хрящи и нервы. Порежьте мясо на кусочки (примерно 2 см x 2 см).

Никогда не проталкивайте пальцами или другими кухонными принадлежностями ингредиенты в горловину.

Полезный совет : В конце операции, можно пропустить несколько кусков хлеба, чтобы все вышло из мясорубки.

НАСАДКА ДЛЯ КОЛБАСЫ (в зависимости от модели - см. fig. 7 до 12)

Важно: этот аксессуар предназначен для использования только с мясным фаршем, который уже перемешан с приправами.

После того как вы замочили колбасную оболочку в теплой воде, чтобы она стала более эластичной, оставьте от конца 5 см (вам надо завязать их на узел). Включите прибор, положите фарш в мясорубку и следите за заполнением мясной оболочки.

Примечание: эту работу легче выполнять вдвоем, один обеспечивает подачу фарша, другой следит за заполнением оболочки.

Придайте нужную длину колбасе, нажимая и скручивая оболочку.

Чтобы получить качественную колбасу, не допускайте попадания воздуха при заполнении и делайте колбасу длиной от 10 до 15 см (отделяйте колбаски завязывая узелки).

НАСАДКА КЕББЕ (в зависимости от модели - см. fig. 13 до 15)

Практические рекомендации:

Чтобы получить тонкую массу для Кеббе или Кефты, пропустите мясо 2-3 раза через мясорубку до образования желаемой тонкости.

ОВОЩЕРЕЗКА (в зависимости от модели - см. fig. 16 до 22/fig. 30)

Для получения наилучшего результата используемые Вами ингредиенты должны быть твёрдыми. Таким образом Вы не допустите накопления продукта в шнеке. Не используйте прибор для измельчения слишком твёрдых продуктов, как например сахара или мяса.

Разрезайте продукты на куски, чтобы легче было продвинуть их по горловине шнека. Устанавливайте насадку для каждого вида продуктов: см. fig.30.

ОЧИСТКА (см. fig. 23 до 28)

ХРАНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (см. fig. 29)

ОПИС

A Верхня зім'на частина м'ясорубки

A1 Алюмінієвий корпус

A2 Гвинт

A3 Сталевий ніж, що самозагострюється

A4 Решітки (в залежності від моделі)

A4a Решітка з дуже маленькими отворами (3 мм) для дуже тонкого подрібнення

A4b Решітка з середніми отворами (4,7 мм) для тонкого подрібнення

A4c Решітка з великими отворами (8 мм) для грубого подрібнення

A5 Алюмінієва гайка

B Знімна підставка

C Штовхач м'яся

D Блок мотору

E Відділення для зберігання аксесуарів

F Кнопка розблокування верхньої частини м'ясорубки

G Кнопка вкл./викл. (0-1)

H Кнопка "Реверс" (миттєвий задній хід)

I Насадка для Кеббе (в залежності від моделі)

II Наконечник сектору

III Кільце

J Насадка для ковбаси (в залежності від моделі)

J1 Централізатор гвинта

J2 Пристрій для зчеплення пресу для цитрусових

K Овочерізка (в залежності від моделі)

K1 Шнек для конусовидних насадок / горловина

K2 Штовхач

K3 Насадки (в залежності від моделі)

K3a Насадка для натирання

K3b Насадка для нарізання тонкими скибочками

K3c Насадка для тонкого натирання

K3d Конус для нарізки кубиками

K3e Аксесуар для нарізки кубиками

ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням: вимийте всі аксесуари в мильній воді. Потім промийте і витрійте насухо.

Решітка та ніж повинні залишатися жирними. Змастіть їх олією.

Не використовуйте прилад якщо решітка не змащені.

Ніколи не проштовхуйте пальцями або іншим кухонним приладдям інгредієнти в горловину. Не використовуйте Ваш прилад довше ніж 14 хвилин.

ВИКОРИСТАННЯ: ВЕРХНЯ ЧАСТИНА М'ЯСОРУБКИ (див. fig. 1 по 6)

Підготуйте всі інгредієнти для нарізки, виділіть кістки, хрящі та нерви. Поріжте м'ясо на шматочки (приблизно 2 см х 2 см).

Ніколи не проштовхуйте пальцями або іншим кухонним приладдям інгредієнти в горловину.

Корисна порада: В кінці сесії, можна пропустити кілька шматків хліба, щоб все вийшло з м'ясорубки.

НАСАДКА ДЛЯ КОВБАСИ (в залежності від моделі - див. fig. 7 по 12)

Важливо: цей аксесуар призначений для використання тільки з м'ясним фаршем, куди додані всі приправи і він перемішани для приготування.

Після замочування ковбасної оболонки в теплій воді, щоб відновити її еластичність, залиште більше ніж 5 см (які ви зав'яжіть на вузол). Увімкніть прилад, покладіть фарш в м'ясорубку і стежте за заповненнем м'ясної оболонки.

Примітка: цю роботу легше виконувати вдвох, один забезпечує подачу фаршу, інший стежить за заповненням оболонки.

Надайте потрібну довжину ковбасі, натискаючи й скручууючи оболонку.

Щоб отримати якісну ковбасу, не допускайте попадання повітря при заповненні і робіть ковбасу довжиною від 10 до 15 см (відокремлюйте ковбаски зав'язуючи вузлики).

НАСАДКА ДЛЯ КЕББЕ (в залежності від моделі - див. fig. 13 по 15)

Практична порада:

Щоб отримати тонку масу для кебе або кефти, пропустіть м'ясо 2-3 рази через м'ясорубку до утворення бажаної консистенції.

ОВОЧЕРІЗКА (в залежності від моделі - див. fig. 16 по 22/fig. 30)

Інгредієнти, які Ви використовуєте, повинні бути твердими. Таким чином продукти не будуть накопичуватись всередині шнека. Не використовуйте прилад для подрібнення занадто твердих продуктів, таких як цукор, або куски м'яса. Розріжте продукти, щоб їх було легше прощтовхувати по горловині.

Використовуйте насадки, призначенні для кожного виду продуктів: див. fig.30.

ОЧИЩЕННЯ (див. fig. 23 по 28)

ПІДСТАВКА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ (див. fig. 29)

СИПАТТАМАСЫ

A Ет тартқыштың алынбалы жоғарғы бөлігі

A1 Алюміній түркі

A2 Бұранда

A3 Өздігінен еткірленетін болат пышақ

A4 Тор (үлгісіне байланысты)

A4a Өте ұсақтан туралға арналған өте шағын саңылаулы тор (3 мм)

A4b Жіңішкелеп туралға арналған орташа саңылаулы тор (4,7 мм)

A4c Ирілеп туралға арналған үлкен саңылаулы тор (8 мм)

B Алынбалы тұғыр

C Ет итергіш

D Қозғалтқыш блогі

E Керек-жарақтарды сақтауға арналған бөлім

F Ет тартқыштың жоғарғы бөлігін үбігіттан шығару батырмасы

G Қосу/ешіру батырмасы (0-1)

H "Реверс" батырмасы (бірден кері жүргудің)

I Кеббе керек-жарағы (үлгісіне байланысты)

I1 Сектор ұштыры

I2 Сақиналар

J Шұжыққа арналған саптама керек-жарағы (үлгісіне байланысты)

J1 Бұрандана центрлегіш

J2 Воронка

K Көкөністурағыш (үлгісіне байланысты)

K1 Конус тәріздес саптамаға арналған шнек / мойны

K2 Итергіш

K3 Конус тәріздес саптамалар (үлгісіне байланысты)

K3a Үрге арналған конус тәріздес саптамалар

K3b Жіңішкелеп туралға арналған конус тәріздес саптамалар

K3c Ұсақтан үрге арналған конус тәріздес саптамалар

K3d Конус для резки кубиками – Шарылап туралға арналған K3d конусы

K3e Насадка для резки кубиками – Шарылап туралға арналған K3e саптамасы

ҚОЛДАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Алғаш рет қолданар алдында: барлық керек-жарақтарды сабынды суда жуыңыз. Соңан соң жуып, құргатып сүртіңіз.

Тор мен пышағи майлы болын қалуы керек. Оларға май жағыңыз.

Егер торына май жағылмаса, құралды қолданбаңыз.

Мойнындағы құрам бөліктерді ешқашан саусағызызбен немесе басқа ас үй жабдықтарымен итермеңіз.

Құралыңызды 14 минуттан артық қолданбаңыз.

ҚОЛДАНЫЛУЫ: ЕТ ТАРТҚЫШТАҢ ЖОҒАРҒЫ БӨЛІГІ (fig. 1 бастап 6 деін қаралып)

Туралға үшін барлық құрам бөліктерді дайындаңыз, сүйектерін, шеміршектері мен жүйкелерін алып тастаңыз. Етті тілімдеп бөлікіз (шамамен 2 см x 2 см).

Мойнындағы құрам бөліктерді ешқашан саусақтарызызбен немесе басқа ас үй жабдықтарымен итермеңіз.

Пайдалы кеңес: Операция ағында ет тартқыштар барлығы шығу үшін бірнеше наң тілімін тартып жіберуге болады.

ШҰЖЫҚА АРНАЛҒАН САПТАМА (ұлғисіне байланысты - fig. 7 бастап 12 дейін қаралыз)

Маңызды: Бұл керек-жарәк барлық әдемдеуіштер қосылған және әзірлеу үшін араластырылған тартылған етпен қолдануға фана арналған. Шұжықтың қабығын жыла суга салған соң оның ийлігіштігі қалпына келтіру үшін 5 см-ден артық қалдырыңыз (оларды түйіндең байланызы). Құралды қосыңыз, ет тартқышқа тартылған етті салып, ет қабығының толуын қадағалаңыз.

Есектер: Әзірлеу жұмысты екеуелен өрнедаған оңай болады, бірі тартылған еттің берілуін қамтамасы етеді, екіншісі қабығының толуын қадағалаіды.

Қабығын бұрап және басу арқылы шұжыққа тиісті ұзындығын беріңіз.

Сапалы шұжық алу үшін толтыру кезінде ауаның кіруінде жол бермене және шұжықтың ұзындығын 10-нан 15 см-ге дейін жасаңыз (түйіндең байлау арқылы шұжықтарды бөлігінде).

КЕББЕ САПТАМАСЫ (ұлғисіне байланысты - fig. 13 бастап 15 дейін қаралыз)

Пайдалы ұсыныстар: Кеббе немесе Кефта үшін жілішкесе көлемді алу үшін қалдаған жілішкелікке дейін етті ет тартқыш арқылы 2-3 рет тартыңыз.

КӨКӨНІСТУРАҒЫШ (ұлғисіне байланысты - fig. 16 бастап 22/fig. 30 дейін қаралыз)

Жақсы нәтиже алу үшін Сіз қолданатын құрам белгіктер қатты болуы керек. Осылай, Сіз шинекте өнімнің жиналып қалуынан сақтайсыз. Құралды тым қатты, мысалы, қант немесе ет сияқты өнімдерді ұсақтау үшін қолданбаңыз. Шнек мойнының бойымен оңай итеру үшін өнімдерді тілімдерге беліл тұраныз.

Әрбір өнім түрі үшін саптама орнатыңыз: fig.30. қаралыз.

ТАЗАЛАУ (fig. 23 бастап 28 дейін)

ЖАБДЫҚТАРДЫ САҚТАУ (fig. 29 қаралыз)

OPIS

- A** Гловіца мілеща
- A1** Korpus aluminiowy
- A2** Ślimak
- A3** Samooszrący nóż ze stali nierdzewnej
- A4** Sítka (w zależności od modelu)
 - A4a** Sítka z małymi otworami (3 mm) bardzo drobne mielenie
 - A4b** Sítka ze średnimi otworami (4,7 mm) mielenie drobne
 - A4c** Sítka z dużymi otworami (8 mm) grubie mielenie
- A5** Aluminiowa nakrętka
- B** Zdejmowana tacka
- C** Popychacz
- D** Siłnik
- E** Schowek do przechowywania
- F** Przycisk odblokowania głowicy mielącej
- G** Przycisk start / stop (0-1)
- H** Przycisk „Reverse” (chwilowy bieg wsteczny)
- I** Przystawka Kebbe (w zależności od modelu)
 - I1** Końcówka wyciskająca
 - I2** Pierścierie
- J** Końcówka masarska (w zależności od modelu)
- J1** Adapter ślimaka
- J2** Końcówka masarska
- K** Szatkownica (w zależności od modelu)
 - K1** Komora tarek / komin
 - K2** Popychacz
- K3** Nasadki (w zależności od modelu)
 - K3a** Nasadka do tarcia na grubo
 - K3b** Nasadka do krojenia w plastry
 - K3c** Nasadka do tarcia na drobno
 - K3d** Tarka do krojenia w kostkę
 - K3e** Element do krojenia w kostkę

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Umyj wszystkie akcesoria w wodzie z dodatkiem płynu. Starannie optukać i osuszyć. Sítka i nóż powinny pozostać natłuszczone. Nasmarować je olejem. Nie uruchamiać pustego urządzenia, jeśli sítka nie zostały natłuszczone. Nigdy nie należy popychać produktów znajdujących się w kominie palcami lub innym narzędziem. Nie używać urządzenia dłużej niż 14 minut jednorazowo.

UŻYTKOWANIE: GŁOWICA MIELĄCA (rys. 1 do 6)

Przygotować dowolną ilość produktów spożywczych do zmielenia, usuwając kości, chrząstki i ścięgna. Pokroićmięso na kawałki (wielkość około 2 cm x 2 cm). Nigdy nie należy popychać produktów znajdujących się w kominie palcami lub innym narzędziem. Porada: Pod koniec tej czynności można zmielić kilka kawałków chleba, aby usunąć z maszynki pozostałości mięsa.

КОҢҚОВКА МАСАРСКА (w zależności od modelu - rys. 7 do 12)

Ważna uwaga: tego elementu używa się dopiero po zmieleniu, przyprawieniu i wymieszaniu mięsa.

Po wymoczeniu jelita w letniej wodzie dla nadania mu elastyczności, należy je nałożyć na końcówkę masarską pozostawiając około 5 cm (końcówka ta zostanie zawiązana na węzeł). Uruchomić urządzenie, wkładać zmielone mięso do maszynki i odpowiednio układać jelito w miarę jego napełniania.

Uwaga: Wykonanie tej pracy jest łatwiejsze w dwie osoby, jedna zajmie się podawaniem mielonego mięsa, a druga napełnianiem jelita.

Należy nadać kiełbaskom wybraną długość przez zaciskanie i obracanie jelita.

Aby uzyskać kiełbasę wysokiej jakości, należy unikać pozostawiania pęcherzyków powietrza w trakcie napełniania oraz formować kiełbaski o długości od 10 do 15 cm (kiełbasy oddzielać, wiążąc je i wykonując za pomocą tego wiązania supeł).

KOŃCOWKA KEBBE (w zależności od modelu - rys. 13 do 15)

Porada praktyczna:

W celu przygotowania cienkiej masy do Kebbe lub Kefta, należy przepuścić mięso 2-3 razy przez głowicę mielącą, aż do otrzymania żądanej konsystencji.

SZATKOWNICA (w zależności od modelu - rys. 16 - 22 / rys. 30)

Aby osiągnąć zadowalające rezultaty i uniknąć nagromadzania się produktów w komorze, stosowane składniki muszą być jędrne. Nie stosować urządzenia do ścierania lub cięcia w plastry zbyt twardych produktów takich jak cukier lub kawałki mięsa. W celu łatwiejszego wprowadzania produktów do komina komory należy je pociąć na kawałki.
Używać tarki dostosowanej do danego typu produktu (rys.30).

CZYSZCZENIE (rys. 23-28)

PRZECHOWYwanie AKCESORIÓW (rys.29)

LEÍRÁS

- A Levehető darálófej
- A1 Alumínium test
- A2 Csiga
- A3 Önélező inox kés
- A4 Rácsok (modelltől függően)
 - A4a Apró lyukú rács (3 mm) egész finomra daráláshoz
 - A4b Közepes lyukú rács (4,7 mm) finomra daráláshoz
 - A4c Nagylyukú rács (8 mm) durva daráláshoz
- A5 Alumínium anya
- B Levehető tálca
- C Tömöríűd
- D Géptest
- E Tartozéktároló rekesz
- F Darálófej kioldó gomb
- G Be-/ kikapcsoló gomb (0-1)
- H „Irányváltó” gomb (átmeneti visszaforgatás)
- I Kebbe tartozék (modelltől függően)
 - I1 Előtét
 - I2 Gyűrű
- J Kolbásztöltő tartozék (modelltől függően)
 - J1 Csiga központosító
 - J2 Tölcsér
- K Zöldségáprító (modelltől függően)
 - K1 Kúptároló / garat
 - K2 Tömőd
 - K3 Kúpok (modelltől függően)
 - K3a Reszelő kúp
 - K3b Aprító kúp
 - K3c Finomreszelő kúp
 - K3d Kockazo henger
 - K3e Kockazo kellek

HASZNÁLATI TANÁCSOK

Az első használat előtt: mosson el minden tartozékot mosogatószeres vízben. Öblítse el és törölje azonnal alaposan szárazra.

A lyuktárcának és a késnek zsírosnak kell maradnia. Kenje be őket olajjal.

Ne működtesse a készüléket üresen, ha a lyuktárcák nincsenek lezsírozva.

Soha ne tolja az ujjaival vagy más eszközzel a garatban lévő anyagot.

Ne használja a készüléket 14 percnél tovább.

HASZNÁLAT: DARÁLÓFEJ (lásd 1-6. ábra)

Készítse elő a teljes darálandó mennyiséget, válassza szét a csontot, porcot és idegeket.

Darabolja fel a húst (körülbelül 2 X 2 cm).

Soha ne nyomja be a darabokat ujjjal vagy más szerszámmal a garatba.

Fogások: A művelet végén néhány kenyér darabot ledarálhat, hogy az összes darált hús kijöjjön a készülékből.

KOLBÁSZTÖLTŐ TAROZÉK (modelltől függően- lásd 7-12. ábra)

Fontos: ezt a tartozékot csak a hús ledarálása, fűszerezése és a készítmény alapos összekeverése után lehet használni.

Hagyja a beleť langyos vízben ázni, hogy visszanyerje rugalmasságát. majd húzza rá a tölcserre úgy, hogy 5 cm-rel túlérjen (amit a zsinórral átkötözve majd lezár). Kapcsolja be a készüléket, adagolja

a darálóból a húst és kísérje figyelemmel a belet, ahogy töltődik.

Megjegyzés: ez a munka két személynek könnyebb, az egyik személy a darált hús utánpótlásával, a másik a bél töltésével foglalkozik.

Adj meg a kívánt hosszúságot a kolbásznak, csípje össze és csavarja meg a belet.

A jó minőségű kolbászhöz ügyeljen arra, hogy ne zárjon be le végőt töltés közben, és készítsen 10-15 cm-es kolbászokat (a kolbászokat kötözölve és csomóval válassza el egymástól).

KEBBE TARTOZÉK (modelltől függően - lásd 13-15. ábra)

Gyakorlati tanács:

A finom Kebbe vagy köfte darálék elkészítéséhez a húst darálja át 2-szer vagy 3-szor, amíg a kívánt finomságot megkapja.

ZÖLDSÉGAPRÍTÓ (modelltől függően - lásd 16 - 22. ábra). 30)

A felhasznált hozzávalóknak keménynek kell lenniük ahhoz, hogy kielégítő eredményeket kaphassunk, és elkerüljük az ételmaradékot beleragadását a készülékebe. Ne használja a darálót túl kemény anyagok - például cukor vagy kemény húsdarabok - darálására vagy szeletelésére.

Aprítsa fel a hozzávalókat, hogy könnyebben be tudja adagolni a készülék adagoló nyílásába. Az egyes élelmiszertípushoz használja az ajánlott kúpot: lásd 30. ábra.

TISZTÍTÁS (lásd 23-28. ábra)

A TARTOZÉKOK TÁROLÁSA (lásd 29. ábra)

POPIS

A Odnímatelná hlava mlýnku

A1 Hliníkové tělo

A2 Šnek

A3 Samoostřící nerezové nože

A4 Mřížky (podle modelu)

A4a Mřížka s malými otvory (3 mm) pro velmi jemné mletí

A4b Mřížka se středně velkými otvory (4,7 mm) pro jemné mletí

A4c Mřížka s velkými otvory (8 mm) pro hrubé mletí

A5 Hliníková matice

B Odnímatelný táz

C Tlačný kolík na maso

D Motorový blok

E Kryt na uložení příslušenství

F Tlačítko pro odblokování hlavy mlýnku

G Tlačítko ON / OFF (0-1)

H Tlačítko «Zpět» (chvilkový pohyb zpět)

I Příslušenství Kebbe (podle modelu)

I1 Nástavec průvlaku

I2 Kroužek

J Příslušenství na páry (podle modelu)

J1 Centrovač šneku

J2 Trychtýř

K Kráječ na zeleninu (podle modelu)

K1 Kuželovitý zásobník / komínek

K2 Tlačný kolík

K3 Kužely (podle modelu)

K3a Kužel na strouhaný

K3b Kužel na jemné sekání

K3c Kužel na škrábání

K3d Kužel na krajení na kostky

K3e Příslušenství pro krajení na kostky

DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

Před prvním použitím: umyjte příslušenství mydlovou vodou. Opláchněte a pečlivě osušte. Mřížka a nůž musí zůstat mastně. Promažte je olejem.

Nenechávejte vás produkt běžet naprázdno, pokud mřížky nejsou promazány.

Do plnícího otvoru nevkládejte prsty ani jiný nástroj.

Přístroj nepoužívejte déle než 14 minut.

POUŽITÍ: HLAVA MLÝNKU (viz. obr. 1 až 6)

Připravte veškeré množství potravin na mletí, odstraňte kosti, chrupavky a šlachy. Nakrájejte maso na kousky (přibližně 2cm x 2cm).

Do plnícího otvoru nevkládejte prsty ani jiný nástroj.

Doporučení: Po domlétní můžete přidat kousek rohlíku, abyste z mlýnku dostali všechny zbytky masa.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PÁRY (podle modelu - viz. obr. 7 až 12)

Důležité: toto příslušenství je možno používat výlučně po předchozím nasekaní masa a po přidání koření a řádném promíchání směsi.

Klobásové střívko ponechte namočené v teplé vodě po dobu 5 minut, aby opět získalo svoji pružnost a pak je natáhněte na hrdlo a ponechte volných asi 5 cm (které uzavřete vytvořením uzlu). Zapněte

přístroj, naplňte sekáček mletým masem a posouvejte plněně střívko.

Poznámka: tento úkol se bude lépe dělat ve dvou, jeden bude dodávat umletou směs a druhý bude mít na starost plnění střívka.

Naplňte páry do požadované délky, propíchněte střívko a otočte jej.

Chcete-li mít kvalitní páry, dejte pozor, aby vám při plnění nezůstával uvnitř vzduch. Dělejte páry 10 až 15 cm dlouhé (oddělte páry pomocí poutka, kterým vytvoříte uzel).

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA KEBBE (podle modelu - viz. obr. 13 až 15)

Praktická rada:

Pro vytvoření jemné směsi na Kebbe nebo Kefta propasírujte maso 2 až 3krát hlavou mlýnku tak, abyste dosáhli požadované jemnosti.

KRÁJEČ NA ZELENINU (podle modelu - viz. obr. 16 až 22/obr. 30)

Používaná suroviny musejí být pevné. Jedině tak dosáhnete uspokojivých výsledků a vyhnete se nahromadění potravin v nádobě. Nepoužívejte přístroj na strouhaní nebo krájení příliš tvrdých potravin jako je cukr nebo kostky masa. Aby se potraviny lépe vkládaly do zásobního komínku, doporučujeme je předem nakrájet.

Použijte kužel doporučený pro jednotlivé typy potravin: viz. obr.30.

ČIŠTĚNÍ (viz. obr. 23 až 28)

ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (viz. obr. 29)

OPIS

A Odoberatelná hlava mlýnčeka

A1 Hliníkové telo

A2 Skrutka

A3 Samoosaci nerezový nôž

A4 Mriežky (v závislosti od modelu)

A4a Mriežka s malými otvormi (3 mm) na veľmi jemné mletie

A4b Mriežka so stredne veľkými otvormi (4,7 mm) na jemné mletie

A4c Mriežka s veľkými otvormi (8 mm) na hrubšie mletie

A5 Hliníková matice

B Odoberatelná doska

C Posúvač na mäso

D Jednotka motora

E Kryt na odkladanie príslušenstva

F Tlačidlo na uvolnenie hlavy mlýnčeka

G Tlačidlo zapínania/vypínania (0-1)

H Tlačidlo „Reverse“ (dočasný spätný chod)

I Príslušenstvo na prípravu Kebbe (v závislosti od modelu)

I1 Závitový nástavec

I2 Krúžok

J Príslušenstvo na prípravu klobás (v závislosti od modelu)

J1 Centrovač skrutky

J2 Lievik

K Strúhač na zeleninu (v závislosti od modelu)

K1 Kuželový zásobník/komín

K2 Posúvač

K3 Kuželové násadce (v závislosti od modelu)

K3a Kuželový násadec na jemnejšie strúhanie

K3b Kuželový násadec na krájanie na plátky

K3c Kuželový násadec na hrubšie strúhanie

K3d Kuželový násadec na krajanie na kocky

K3e Príslušenstvo na krajanie na kocky

RADY TÝKAJÚCE SA POUŽIVANIA

Pred prvým použitím: umyte všetko príslušenstvo vo vode so saponátom. Opláchnite a hned poりadne utrite dosucha.

Mriežka a nôž musia zostať mastné. Namažte ich olejom.

Mlynček nenechávajte bežáť naprázdno, ak mriežky nie sú namazané.

Nikdy mäso nevtláčajte do komínov pomocou prstov ani nijakého nástroja.

Pri stroji nepoužívajte dlhšie ako 14 minút.

POUŽIVANIE: HLAVA MLYNČEKA (pozrite obrázky 1 až 6)

Prípravte si celé množstvo potravín, ktoré si želáte zomlieť, odstráňte kosti, chrupky a šlachy. Nakrájajte mäso na kúsky (priблиžne 2 cm x 2 cm).

Nikdy mäso nevtláčajte do komína za pomocou prstov ani nijakého nástroja.

Tip: Na konci mletia môžete nechať mlynčekom prejsť niekoľko kúskov chleba, aby ste mlynček očistili od kúskov rozomletého mäsa.

PRÍSLUŠENSTVO NA PRÍPRAVU KLOBÁS (v závislosti od modelu - pozrite obrázky 7 až 12)

Dôležité: toto príslušenstvo sa môže používať až po pomletí mäsa, pridaní korenia a riadneho premiešania prípravy.

Nechajte črevo namočené vo vlažnej vode, aby znova nadobudlo svoju pružnosť, natiahnite ho na lievik tak, aby z neho zostało volne visieť 5 cm (ktoré uzatvoríte tak, že na konci urobíte zo

šnúrky uzol). Uvedte prístroj do chodu, naplňte mlynček mletým mäsom a sledujte črevo, aby sa správne napľňalo.

Poznámka: tátó práca sa jednoduchšie vykonáva vo dvojici, jedna osoba dopĺňa mleté mäso a druhá sa venuje plneniu čreva.

Dajte klobásam želanú dĺžku zachytávaním a obracamím čreva.

Aby ste vyrobili kvalitné klobásy, dbajte o to, aby v čreve pri napĺňaní neuviazol vzduch, a vyrábajte klobásy s dĺžkou 10 až 15 cm (oddelte klobásy za pomocí šnúrky a robte ihu uzly).

PRÍSLUŠENSTVO NA PRÍPRAVU KEBBE (v závislosti od modelu – pozrite obrázky 13 až 15)

Praktická rada:

Ak pripravujete jemné cesto na Kebbe alebo Kefta, nechajte mäso prejsť 2 až 3 krát hlavou mlynčeka, kým nedosiahnete želanú jemné rozomietie.

KRÁJANIE ZELENINY (v závislosti od modelu – pozrite obrázky 16 až 22/obrázok 30)

Prísady, ktoré používate, musia byť tuhé, aby ste dosiahli uspokojivé výsledky a zabránili zhromažďovaniu potravín v zásobníku. Nepoužívajte prístroj na strúhanie ani na krájanie príliš tvrdých potravín, ako je cukor alebo tvrdé kusy mäsa. Potraviny nakrájajte, aby ste ich jednoduchšie vložili do komína zásobníka.

Používajte kužeľové násadce určené na daný typ potravín: cf. fig.30.

ČISTENIE (pozrite obrázky 23 až 28)

ODKLADANIE PRÍSLUŠENSTVA (pozrite obrázky 29)

OPIS

A Odvojiva glava mašíne za mljevenje

A1 Tijelo od aluminija

A2 Víjak

A3 Samooštreči nož od nehrdajućeg čelika

A4 Rešetke (zavisno od modela)

A4a Rešetka s malim otvorima (3 mm)
jako sitno mljevenje

A4b Rešetka sa srednjim otvorima
(4,7 mm) sitno mljevenje

A4c Rešetka s velikim otvorima (8 mm)
krupno mljevenje

A5 Navrtanj od aluminija

B Odvojiva tacna

C Pritiskivač za meso

D Blok motora

E Spremnik za spremanje priključaka

F Tipka za oslobađanje glave mašíne za
mljevenje

G Tipka za uključivanje / isključivanje (0-1)

H Tipka "Unatrag" (odmah počinje raditi unatrag)

I Nastavak za čevape (zavisno od modela)

I1 Kljun za punjenje

I2 Vrećica

J Nastavak za kobasice (zavisno od modela)

J1 Centar vijke

J2 Pogonska osovina

K Sjeckalica za povrće (zavisno od modela)

K1 Spremnik za kupe / gornji otvor

K2 Pritiskivač

K3 Konus (zavisno od modela)

K3a Konus za ribanje

K3b Konus za sitno mljevenje

K3c Konus za usitnjavanje

K3d Konusni dodatak za sjeckanje kockica

K3e Dodatak za sjeckanje kockica

SAVJETI ZA UPOTREBU

Prije prve upotrebe: operite sve nastavak u vodi s deterdjentom. Temeljito ih isperite i posušite. Rešetka i nož moraju ostati masni. Namazite ih uljem.

Ne puštajte aparat u pogon ako rešetke niste prethodno namastili.

Nikad u gornji otvor nemojte potiskivati prstima niti drugim kuhinjskim priborom.

Ne koristite svoj aparat više od 14 min.

UPOTREBA: GLAVA MAŠÍNE ZA MLJEVENJE (vidi fig. 1 do 6)

Pripremite svu količinu hrane koju ćete mljeti, uklonite kosti, hrskavicu i žilice. Izrežite meso na komade (približno 2cm X 2cm).

Nikad u gornji otvor nemojte potiskivati prstima niti drugim kuhinjskim priborom.

Trik : Na kraju rada, možete provući nekoliko komada hľeba kako bi sva mljevena hrana izšla vani.

NASTAVAK ZA KOBASICE (ovisno o modelu - vidi fig. 7 do 12)

Važno: ovaj nastavak se treba koristiti tek kad sameljete meso, dodate začine i dobro izmjijesite smjesu.

Nakon što ostavite crijevo da se namače u mlakoj vodi kako bi povratio elastičnost, navucite ga na kljun i ostavite da visi 5 cm (gdje ćete crijevo začepiti vezivanjem čvora vezicom). Stavite aparat u rad, napunite mašinu za mljevenje mljevenom hranom i pratite dok se crijevo puni.

Napomena : ovaj posao lakše se obavlja u paru, jedno radi na dodavanju mljevene hrane, a drugo na punjenju crijeva.

Dajte kobasicama željenu dužinu tako što ćete stisnuti i okrenuti crijevo.

Da biste imali kvalitetne kobasice, pripazite da vam se kod punjenja ne nakuplja zrak i pravite kobasicu od 10 do 15 cm (odvajajte kobasicu postavljanjem vezice i vezivanjem čvora njome).

NASTAVAK ZA ĆEVAPE (ovisno o modelu - vidi fig. 13 à 15)

Praktični savjet:

Da biste dobili finu smjesu za ćevape ili čufteta, propustite meso 2 do 3 puta kroz glavu mašine za mljevenje, dok ne dobijete željenu finoću.

SJECKALICA ZA POVRĆE (ovisno o modelu - vidi fig. 16 do 22/fig. 30)

Sastojci koje koristite moraju biti zatvoreni, da bi se postigli zadovoljavajući rezultati i izbjeglo eventualno nakupljanje hrane u spremniku. Ne koristite aparat za ribanje ili sjeckanje pretvrde hrane, poput šećera ili komada mesa. Izrežite hranu kako biste je lakše ubacili u gornji otvor spremnika.

Koristite konus predviđen za svaku vrstu hrane: vidi fig.30.

ČIŠĆENJE (vidi fig. 23 do 28)

SPREMANJE NASTAVAKA (vidi fig. 29)

ОПИСАНИЕ

- A Подвижна глава на машина за мелене
- A1 Алюминиев корпус
- A2 Винт
- A3 Самозаточаващ се нож от неръждаема стомана
- A4 Решетки (в зависимости от модели)
 - A4a Решетка с малки отвори (3 мм) за много фино мелене
 - A4b Решетка със средни отвори (4,7 мм) за фино мелене
 - A4c Решетка с големи отвори (8 мм) за едро мелене
- A5 Алюминиева гайка
- B Подвижна табла
- C Бутало за мясо
- D Блок на електромотора
- E Капак на отделение за инструменти за принадлежности
- F Бутон за блокиране на главата на машината за мелене
- G Бутона за пускане/спирање (0-1)
- H Бутона «Заден ход» (моментен заден ход)
- I Принадлежност за къбъл (телешки кюфтенца) (в зависимост от модела)
- I1 Винт на мрежата
- I2 Пръстен
- J Принадлежност за суджуци (в зависимост от модела)
- J1 Шаблон на винта
- J2 Фунция
- K Ренде за зеленчуци (в зависимост от модела)
- K1 Магазин за конуси / проход
- K2 Бутало
- K3 Конуси (в зависимост от модела)
- K3a Конус за стъргане
- K3b Конус за тънко рязане
- K3c Грапав конус
- K3d Барабан за рязане на кубчета
- K3e Приставка за рязане на кубчета

СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

Преди употреба за първи път: измийте всички принадлежности в сапунена вода. Изплакнете ги и веднага след това ги подсушете добре.

Решетката и ножът трябва да останат омаслени. Намажете ги с олио.

Уредът не трябва да работи на празно, ако решетките не са омаслени.

Никога не натискайте с пръсти или с друг кухненски прибор в проходите.

Не използвайте уреда повече от 14 минути.

НАЧИН НА РАБОТА : ГЛАВА НА МАШИНАТА ЗА МЕЛЕНЕ (виж фиг. 1 до 6)

Подгответе цялото количество от хранителния продукт, предназначен за мелене, отстраниете костите, хрущялите и жилите. Нарежете месото на парчета (приблизително 2 см X 2 см).

Никога не натискайте с пръсти или с друг кухненски прибор в прохода.

Съвет: В края на операция можете да прекарате няколко малки парчета хляб, за да извадите всички смлени парченца месо.

ПРИНАДЛЕЖНОСТ ЗА СУДЖУЦИ (в зависимост от модела виж фиг. 7 до 12)

Важно: тази принадлежност може да се използва само след като месото е смелено, добавени са подправки и сместа е разбъркана добре.

След като сте оставили червото да се накисне в хладка вода, за да възвърне своята

еластичност, го поставете върху фунията, като оставите свободни 5 см (които ще затворите, като да направите възел на края) Пуснете уреда в действие, поставете

ситно смляното место в машината за мелене и следете червото докато то се напълни.

Забележка: тази дейност ще бъде извършена по-лесно от двама души, като единия се

занимава с подаване на ситно смляното месо, а втория се занимава с пълнене на червото.

Направете суджуците с желаната дължина като зашипете и завъртите червото.

За да получите качествен суджук, се опитвайте да избягвате образуване на въздушни джобове по време на пълнение и направете суджуците

с дължина 10 до 15 см (разделяйте суджуците като поставите връзка и направете възел с нейна помощ).

ПРИНАДЛЕЖНОСТ ЗА КЪББЕ (телефски кюфтенца) (в зависимост от модела виж фиг. 13 до 15)

Практически съвет:

За да получите фина смес за къббе или кюфтета, прекарайте месото 2 до 3 пъти в главата на машината за мелене до получаване на желаната консистенция.

РЕНДЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ (в зависимост от модела - виж фиг. 16 до 22 / фиг.30)

Практически съвет:

Продуктите, които използвате, трябва да бъдат затворени, за да се получат удовлетворителни резултати и да се избегне натрупване на продукти в магазина на уреда. Не използвайте уреда за да стържете или режете много търди продукти като захар или парчета месо. Нарежете продуктите, за да ги поставите по-лесно в прохода на магазина на уреда.

Използвайте препоръчвания конус за всеки тип продукт: вж. фиг.30.

ПОЧИСТВАНЕ (виж фиг. 23 до 28)

ПОДРЕЖДАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (виж фиг. 29)

OPIS

A Uklonjiva glava stroja za mljevenje

A1 Tijelo od aluminija

A2 Vijak

A3 Nož od nehrđajućeg čelika koji se sam oštri

A4 Rešetke (ovisno o modelu)

A4a Rešetka s malim otvorima (3 mm)
jako sitno mljevenje

A4b Rešetka sa srednjim otvorima (4,7 mm)
sitno mljevenje

A4c Rešetka s velikim otvorima (8 mm)
krupno mljevenje

A5 Vijak od aluminija

B Uklonjiva plitica

C Potiskivač za meso

D Blok motora

E Spremnik za pospremanje nastavaka

F Tipka za otključavanje glave stroja za mljevenje

G Tipka za pokretanje / zaustavljanje (0-1)

H Tipka za funkciju povratnog hoda (trenutačni rad unatrag)

I Nastavak za kibbeh (ovisno o modelu)

I1 Kljun za punjenje

I2 Prsten

J Nastavak za kobasice (ovisno o modelu)

J1 Vijak za učvršćivanje

J2 Tuljac

K Sjeckalica za povrće (ovisno o modelu)

K1 Spremnik za nastavke / otvor za umetanje

K2 Potiskivač

K3 Nastavci (ovisno o modelu)

K3a Nastavak za sjeckanje

K3b Nastavak za rezanje

K3c Nastavak za ribanje

K3d Bubanj za sjeckanje kockica

K3e Dodatak za sjeckanje kockica

SAVJETI ZA UPORABU

Prije prve uporabe: operite sve nastavke u vodi s deterdžentom. Temeljito ih isperite i posušite. Rešetka i nož moraju ostati masni. Namažite ih uljem.

Ne puštajte uredaj u rad ako rešetke nisu namaćene.

Nikad u otvor za umetanje nemojte potiskati prstima niti drugim kuhinjskim priborom.

Ne rabite svoj uredaj više od 14 min.

UPORABA: GLAVA STROJA ZA MLJEVENJE (види фиг. 1 до 6)

Pripremite svu količinu hrane koju ćete mljeti, uklonite kosti, hrskavicu i žilice. Izrežite meso na komade (približno 2cm X 2cm).

Nikad u otvor za umetanje nemojte potiskati prstima niti drugim kuhinjskim priborom.

Trik : Na kraju rada, možete provući nekoliko komada kruha kako bi sva mljevena hrana izašla van.

NASTAVAK ZA KOBASICE (ovisno o modelu – види фиг. 7 до 12)

Važno: ovaj nastavak treba se rabiti tek kad ste samljeli meso, dodali začine i dobro izmijesili pripravak.

Nakon što ste crijevo ostavili da se namače u mlakoj vodi kako bi povratio svoju elastičnost, navucite ga na kljun i ostavite да visi 5 cm (gdje ćete crijevo začepiti vezivanjem čvora vezicom). Stavite uredaj u rad, napunite stroj za mljevenje mljevenom smjesom i pratiti kao se crijevo puni.

Napomena : ovaj posao je jednostavnije raditi u dvoje, jedno radi na dodavanju mljevene smjese, a drugo na punjenju crijeva.

Dajte kobasicama željenu duljinu tako što ćete stisnuti i okrenuti crijevo.

Da biste imali kvalitetne kobasicice, pripazite da vam se ne nakuplja zrak kod punjenja i radite kobasicice od 10 do 15 cm (odvajajte kobasicice postavljanjem vezice i vezanjem čvora uz njenu pomoć).

NASTAVAK ZA KIBBEH (ovisno o modelu - vidi fig. 13 do 15)

Praktični savjet:

finu smjesu za kibbeh ili uštipke, finu smjesu za kibbeh ili uštipke, propustite meso 2 do 3 puta kroz glavu stroja za mljevenje, dok ne dobijete željenu finocu.

SJECKALICA ZA POVRĆE (ovisno o modelu - vidi fig. 16 do 22/fig. 30)

Sastojeći koje rabite moraju biti čvrsti, kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati i izbjeglo svako nakupljanje hrane u spremniku. Ne rabite uređaj za ribanje ili sjeckanje pretvrde hrane, poput šećera ili komada mesa. Izrežite hranu kako biste ju lakše ubacili u gornji otvor spremnika. Rabite odgovarajuće nastavke za svaku vrstu hrane: vidi fig. 30.

ČIŠĆENJE (vidi fig. 23 do 28)

POSPREMANJE NASTAVAKA (vidi fig. 29)

DESCRIERE

- A Cap de tocare detășabil
- A1 Corp de aluminiu
- A2 Spirală
- A3 Cūțit de inox
- A4 Sita (in funcție de model)
 - A4a Sita cu orificii mici (3 mm) pentru tocare foarte fină
 - A4b Sita cu orificii medii (4,7 mm) pentru tocare fină
 - A4c Sita cu orificii mari (8 mm) pentru tocare grosieră
- B Tăvīță detășabilă
- C Accesoriu de împingere
- D Bloc motor
- E Compartiment de depozitare a accesoriilor
- F Buton de deblocare a capului de tocare
- G Buton pornire/oprire (0-1)
- H Buton „Inversare” (funcționare înapoi temporară)
- I Accesoriu pentru Kebbe (in funcție de model)
 - I1 Cap conector
 - I2 Inel
- J Accesoriu pentru cărnați (in funcție de model)
 - J1 Piesă de centrare a surubului
 - J2 Pâlnie
- K Accesoriu pentru tăiere legume (in funcție de model)
 - K1 Compartiment pentru conuri
 - K2 Dispozitiv de împingere
 - K3 Conuri (in funcție de model)
 - K3a Con pentru răzuire grosieră
 - K3b Con pentru feliere
 - K3c Con pentru răzuire fină
 - K3d Con pentru tăiat cubulețe
 - K3e Accesoriu pentru tăiat cubulețe

INDICAȚII DE UTILIZARE

Înainte de prima utilizare: spălați toate accesoriile cu apă și detergent. Clătiți-le și uscați-le cu grijă imediat după utilizare.

Sita și cuțitul trebuie să fie în permanență usne. Stergeți-le cu ulei.

Nu porniți aparatul în gol, dacă sitele nu sunt usne corect.

Nu împingeți niciodată conținutul cu degetele sau alte ustensile.

Nu utilizați aparatul în continuu pentru mai mult de 14 minute.

UTILIZARE: ACCESORIU DE TOCARE (a se vedea fig. 1 - 6)

Pregătiți întreaga cantitate de alimente pe care doriti să o tocăti, eliminând toate oasele, cartilagiile și nervurile. Tăiați carneia în bucăți (aproximativ 2cm X 2cm).

Nu împingeți niciodată conținutul cu degetele sau alte ustensile.

Sugestie: La sfărșit, puteți puteți introduce câteva bucăți de pâine pentru a face să iasă întreaga tocătură.

ACCESORIU PENTRU CĂRNĂȚI (in funcție de model – a se vedea fig. 7 - 12)

Important: Acest accesoriu se utilizează doar după ce ați tocăt carne, ați adăugat condimentele și ați amestecat bine preparatul.

După ce ați lăsat mațul să se înmoiea în apă călduță pentru a-și recăpăta elasticitatea, înfășurați-l în jurul pâlnie lăsând în afară aproximativ 5 cm (mai târziu îl veți obtura prin înnodare). Puneți aparatul în funcție și alimentați-l cu tocătură, urmărind mațul pe măsură ce se umple.

Notă: această operație se efectuează mai ușor în doi, o persoană asigurând alimentarea cu tocătură, iar cealaltă ținând mațul care se umple.

Preparați cărați cu lungimea dorită strângând și răscind mațul din loc în loc.

Pentru a obține un cărnăt de calitate, aveți grijă să evitați captarea de aer în timpul umplerii și preparați cărați de 10-15 cm (separați cărații amplasând o legătură între ei și făcând un nod).

ACCESORIU PENTRU KEBBE (în funcție de model – a se vedea fig. 13 à 15)

Sfat practic:

Pentru realizarea pastei fine de Kebbe sau Kefta, pasăți carnea de 2-3 ori prin capul de tocare până la obținerea finetăi dorite.

ACCESORIU PENTRU TĂIERE LEGUME (în funcție de model – a se vedea fig. 16 à 22/fig. 30)

Alimentele pe care le utilizați trebuie să fie tari pentru a obține rezultate satisfăcătoare și pentru a evita acumularea de alimente în aparat. Nu utilizați aparatul pentru a rade sau felia alimente prea dure, precum zahăr sau bucăți de carne. Tăiați alimentele pentru a le introduce mai ușor în tubul de alimentare.

Utilizați conul corespunzător fiecărui tip de aliment: a se vedea fig.30.

CURĂȚARE (a se vedea fig. 23 - 28)

DEPOZITAREA ACCESORIILOR (a se vedea fig. 29)

OPIS

- A Demontažna glava mlina za mlevenje
- A1 Telo od aluminija
- A2 Šraf
- A3 Samooštreći nož od nerđajućeg čelika
- A4 Rešetke (u zavisnosti od modela)
 - A4a Rešetka sa malim otvorima (3 mm) vrlo sitno mlevenje
 - A4b Rešetka sa srednjim otvorima (4,7 mm) sitno mlevenje
 - A4c Rešetka sa velikim otvorima (8 mm) krupno mlevenje
- A5 Matica od aluminijuma
- B Demontažna tacna od aluminijuma
- C Pritiskivač za meso
- D Blok motora
- E Prostor za odlaganje dodatka
- F Taster za otključavanje glave mlina za mlevenje
- G Taster za uključivanje/isključivanje (0-1)
- H Dugme "Unazad" (odmah počinje raditi unazad)
- I Dodatak za čevap (u zavisnosti od modela)
 - I1 Kljun za punjenje
 - I2 Kesica
- J Dodatak za kobasicu (u zavisnosti od modela)
 - J1 Centar Šrafa
 - J2 Pogonska osovina
- K Seckalica za povrće (u zavisnosti od modela)
 - K1 Prostor za dodatke/gornji otvor
 - K2 Pritiskivač
- K3 Dodaci (u zavisnosti od modela)
 - K3a Dodatak za rendanje
 - K3b Dodatak za seckanje
 - K3c Dodatak za rendanje
 - K3d Dodatak za seckanje na kockice
 - K3e Dodatak za seckanje na kockice

SAVETI ZA UPOTREBU

Pre prve upotrebe, operite sve dodatke vodom i deterdžentom. Temeljno ih isperite i osušite. Rešetka i nož moraju da ostanu masni. Namažite ih uljem. Ne dozvolite da aparati rade ako rešetke nisu naujene. Ne potiskujte namirnice prstima ili kuhičkim predmetima. Nemojte da koristite svoj aparat duže od 14 min.

UPOTREBA: GLAVA MLINA ZAMLEVENJE (pogledajte fig.1 do 6)

Pripremite svu količinu hrane koju ćete da meljete, uklonite kosti, hrskavicu i žilice. Isecite meso na kockice (približno 2cm X 2cm).

Nikada ne potiskujte namirnice prstima ili kuhičkim priborom.

Savet: Kada završite sa mlevenjem mesa, ubacite nekoliko kriški hleba i sameljite ih da bi iz mlina izbacili ostatke mesa.

DODATAK ZA KOBASICE (u zavisnosti od modela-pogledajte fig.7 do 12)

Važno: ovaj dodatak treba da koristite tek kada sameljete meso, dorate začine i dobro zamesite smesu.

Nakon što ostavite crevo da se natopí u mlakoj vodi da bi povratilo elastičnost, navucite ga na kljun i ostavite da visi 5 cm (gde ćete crevo zatvoriti vezivanjem čvora kanapom). Stavite aparat u rad, napunite mašinu za mlevenje mlevenom smesom i pratite dok se crevo puni.

Napomena : ovaj posao lakše se obavlja u paru, jedna osoba radi na dodavanju mlevene smese, a druga na punjenju creva.

Dajte kobasicama željenu dužinu tako što ćete da stisnete i okrenete crevo.

Da biste imali kvalitetne kobasice, pripazite da vam se kod punjenja ne skuplja vazduh i pravite kobasicu od 10 do 15 cm (odvojite kobasicu postavljanjem kanapa i vezivanjem čvora njime).

DODATAK ZA ĆEVAP (u zavisnosti od modela-pogledajte fig.13 do 15)

Praktičan savet:

Da biste dobili finu smesu za ćevape ili čufte, propustite meso 2 do 3 puta kroz glavu mašine za mlevenje, dok ne dobijete željenu finoču.

SEKALICA ZA POVRĆE (u zavisnosti od modela-pogledajte fig.16 do 22/fig.30)

Sastojeći koje koristite moraju da budu zatvoreni, da bi se postigli zadovoljavajući rezultati i izbeglo eventualno nakupljanje hrane u prostoru za konuse. Nemojte da koristite aparat za rendanje ili seckanje previše tvrde hrane, poput šećera ili komada mesa. Isecite hranu kako biste je lakše ubacili u gornji otvor mlina.

Koristite dodatke predviđene za određene namirnice: pogledajte fig.30.

ČIŠĆENJE (pogledajte fig.23 do 28)

ODLAGANJE DODATAKA (pogledajte fig.29)

OPIS

- A Snemljivo vreteno
- A1 Ohišje iz aluminiјa
- A2 Vijaki
- A3 Samo-ostreće se jekleno rezilo
- A4 Rešetke (odvisno od modela)
 - A4a Rešetka drobnimi luknjami (3 mm) za zelo fino mletje
 - A4b Rešetka s srednjim luknjami (4,7 mm) za fino mletje
 - A4c Rešetka s velikim luknjama (8 mm) za grobo mletje
- A5 Aluminijasta matica
- B Snemljiv pladjenj
- C Potiskalnik mesa
- D Ohišje motorja
- E Predal za shranjevanje pripomočkov
- F Zaklenitev glave aparata za mletje mesa
- G Gumb za vkllop/izklop (0-1)
- H Gumb »Reverse (Nazaj)« (med mletjem)
- I Fino mletje (odvisno od modela)
 - I1 Lijakasti nastavek
 - I2 Obroč
- J Nastavek za klobase (odvisno od modela)
 - J1 Priridilna matica
 - J2 Lijakasti nastavek
- K Rezalniki zelenjave (odvisno od modela)
 - K1 Stočasti nastavek/polnilni tulec
 - K2 Potiskalnik
 - K3 Stožec (odvisno od modela)
 - K3a Nastavek za ribanje
 - K3b Nastavek za mletje
 - K3c Nastavek za strganje
 - K3d Rezalnik za rezanje na kocke
 - K3e Nastavek za rezanje na kocke

NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo : vse dele in dodatke operite z milnico in vodo. Temeljito jih izperite in dobro osušite.

Mrežici in rezilo po čiščenju blago namastite z oljem.

Aparata za mletje mesa nikoli ne zaganjate v prazno, če mrežica ni namaščena.

Nikoli ne potiskajte prstov ali drugih predmetov v lijak za mletje mesa.

Ne uporabljajte aparata dlje kot 14 minut zaporedoma.

UPORABA: MLETJE MESA (glejte slike 1 do 6)

Najprej pripravite celotno količino mesa, ki ga boste mleli, odstranite kosti, kite in žilice. (2 cm X 2 cm koščki).

Nikoli ne potiskajte prstov ali drugih predmetov v odprtino za dovajanje mesa.

Nasvet: Na koncu mletja lahko skozi aparat spustite par koščkov kruha, ter tako izrinete morebitne koščke mesa.

PRIPRAVA KLOBAS (odvisno od modela - glejte slike 7 do 12)

Pomembno: ta priključek uporabite šele, ko ste meso že zmleli, ga začinili in zmes dobro premešali.

Crevo pustite v topli vodi, da postane elastično, nato ga namestite na tulec in pustite 5 cm prostega (uporabite špile) Vklopite aparat, preko pladnja v lijak potisnite pripravljeno zmes in z njo napolnite crevo.

Opomba: to opravilo lažje izvajata dve osebi, ena skrbi za dovajanje zmesi, druga pa pazi na polnjenje čreva.

Nato na dolžini 10 do 15 cm stisnite in zavrtite napolnjeno črevo in naredite klobaso (vstavite špilo, zavrtite in odrezite črevo).

FINO MLETJE (odvisno od modela – glejte slike 13 do 15)

Nasvet:

Če želite pripraviti fino mesno zmes, meso spustite skozi aparat za mletje mesa 2 do 3 krat, dokler ne dosežete želene gladkosti.

REZANJE ZELENJAVE (odvisno od modela – glejte slike 16 do 22/sliko 30)

Sestavine, ki jih želite mleti morajo biti čvrste, saj le tako lahko dosežete ustrezne rezultate in preprečite kopiranje živil v notranjosti aparata.

Priklučka nikoli ne uporabljajte za mletje ali rezanje pretrdih živil, kot sta recimo sladkor ali meso.

Živila, ki jih želite rezati lahko že vnaprej pripravite in jih razrežete na manjše kose.

Uporabite le nastavke, ki so predvideni za posamezno vrsto živila: glejte sliko 30.

ČIŠČENJE (glejte slike 23 do 28)

SHRANJEVANJE PRIKLJUČKOV (glejte sliko 29)

KIRJELDUS

A Eemaldatav lihahakkimispea

A1 Alumiiniumkorpus

A2 Krivi

A3 Roostevarast terastest iseterituv nuga

A4 Vöred (söltuvalt mudelist)

A4a Väikese aukudega (3 mm) võre väga peeneks hakkimiseks

A4b Keskmiste aukudega (4,7 mm) võre peeneks hakkimiseks

A4c Suurte aukudega (8 mm) võre jämedaks hakkimiseks

A5 Alumiiniummutter

B Eemaldatav plaat

C Lihatöukur

D Mootoriplokki

E Tarvikute hoiustamise ruum

F Lihahakkimispea lukustuse eemaldamise nupp

G Käivitamise/seiskamise nupp (0-1)

H Tagasisuunalise liikumise nupp (ajutine tagasisuunaline liikumine)

I Kebbe lihapallide tarvik (söltuvalt mudelist)

I1 Ühendusdetaili katte

I2 Röngas

J Vorstitarvik (söltuvalt mudelist)

J1 Tsentreerimisdetail

J2 Lehter

K Köögiviljalöikur (söltuvalt mudelist)

K1 Koonusehoidik/toru

K2 Töökar

K3 Koonused (söltuvalt mudelist)

K3a Riivimise koonus

K3b Peene viilutamise koonus

K3c Kraapimise koonus

K3d Kuubikute loikur

K3e Kuubikute loikamise tarvik

ÕÕUANDED KASUTAMISEKS

Enne seadme esmakordset kasutamist: peske kõiki tarvikuid seebilees. Loputage ja kuivatage kohe hoolikalt.

Võre ja nuga peavad olema määardeainega kaetud. Määridge neid õliga.

Ärge käivitage tühja seadet, kui vöred ei ole korralikult määritud.

Ärge kunagi kasutage sõrmi ega muuid vahendeid toidu seadme torusse lükkamiseks.

Ärge kasutage seadet korraga rohkem kui 14 min.

KASUTAMINE: LIHAHAKKIMISPEA (joon. 1-6)

Valmistaage töödeldav liha ette, eemaldades kondid, köhred ja köölused. Löigake liha tükkeideks (umbes 2 cm x 2 cm).

Ärge kunagi kasutage sõrmi ega muuid vahendeid toidu seadme torusse lükkamiseks.

Nõuanne: pärast liha hakkimist võite lasta mõned leivatükid hakkijast läbi, et saaksite kätte kogu hakkiliha.

VORSTITARVIK (söltuvalt mudelist – joon. 7-12)

NB! Seda tarvikut kasutatakse alles pärast liha hakkimist, maitseainete lisamist ja segu hoolikat segamist.

Leotage soolt soojas vees, et see taastaks oma elastiuse, ning seejärel pange see lehtri otsa, jättes otsast 5 cm vabaks (hiljem saatne sinna ava sulgemiseks sõlme siduda). Käivitage seade, lükake segu lihahakkijasse ja hoolitsege, et sool täidetakse korralikult.

Märkus: seda on köige lihtsam teha kahekesi, nii et üks paneb hakkliha masinasse ja teine hoolitseb selle eest, et sool täidetakse ühtlaselt.

Tehke nii pikad vorstid kui soovite, pigistades ja keerates soolt sobivates kohtades. Kvaliteetse vorsti saamiseks tagage, et soole täitmise ajal ei jäääks sellesse öhku, ning tehke 10–15 cm pikkused vorstid (eraldage vorstid näiteks nende vahele niidiga sõlme tehes).

KEBBE LIHAPALLIDE TARVIK (sõltuvalt mudelist – joon. 13–15)

Praktiline nõuanne:

Kebbe lihapallide või kefta jaoks peene hakkliha valmistamiseks laske liha 2 või 3 korda läbi hakkmasina, kuni liha saavutab sobiva tekstuuri.

KÖÖGIVILJALÖIKUR (sõltuvalt mudelist – joon. 16–22 / joon. 30)

Kasutatavad toiduained peavad olema piisavalt tugeva konsistsentsiga, et tulemused oleksid head ja toit ei koguneks seadmesse. Ärge kasutage seadet liiga kõvade toiduainete, näiteks suhkrutükkide või liha riivimiseks ega tükeldamiseks. Lõigake toiduained sobiva suurusega tükkideks. Nõnda on neid hõlpsam täiteavasse lükata.

Kasutage toidutüübi jaoks sobivat koonust: vt joon. 30.

PUHASTAMINE (joon. 23–28)

TARVIKUTE HOIUSTAMINE (joon. 29)

APRAKSTS

A Nojemamā galjas mašīnas griezējdaļa

A1 Alumiinija korpus

A2 Skruve

A3 Nerüsējošā tērauda pašasinoš nazijs

A4 Režgi (atkarībā no modeļa)

A4a Režgi ar maziem caurumiem (3 mm)
loti sīkai malšanai

A4b Režgis ar vidēja izmēra caurumiem
(4,7 mm) smalkam malumam

A4c Režgis ar lielajiem caurumiem (8 mm)
rupjām malumam

A5 Alumiinija uzgrieznis

B Nojemams padeves traiks

C Gaļas stūmējs

D Motora bloks

E Papildu detaļu novietne

F Gaļas maļamās mašīnas griezējdaļas
atbrīvošanas poga

G Ieslēgšanas / Izslēgšanas poga (0–1)

H Virzinienmainas poga „Reverse” (tūlitēja
atpakaļgaita)

I Kebbe piederums (atkarībā no modeļa)

I1 Padeves sprausla

I2 Gredzens

J Desinu piederums (atkarībā no modeļa)

J1 Skruvēs blokētājs

J2 Piltuve

K Dārzenju smalcinātājs (atkarībā no modeļa)

K1 Produktu padeves traiks / skurstenis

K2 Stūmējs

K3 Konusi (atkarībā no modeļa)

K3a Rives konuss

K3b Šķēlēšanas konuss

K3c Skräpjā konuss

K3d Konuss griešanai kubikos

K3e Papildu detaļa griešanai kubikos

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pirms pirmās lietošanas reizes: nomazgājiet visus piederumus ziepjūdeni. Rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.

Režīmim on nazim jāpaliek taukaņiem. Ieeļojiet tos.

Nedarbiniet ierīci tukšgaitā, ja režīgi nav ieeljoti.

Nekad nestumiet produktus skursteni ar pirkstiem vai citu darbariku.

Nelietojiet ierīci ilgāk par 14 min.

LIETOŠANA: GAĻAS MAŁAMĀ MAŠĪNA mašīna (skat. 1. - 6. fig.)

Sagatavojet visus maļanai paredzētos produktus, atdaliet kaulus, skrimšus un cīpelas. Sagrieziet gaļu gabaliņos (apm. 2x2cm).

Nekad nestumiet produktus skursteni ar pirkstiem vai citu darbariku.

Padoms: Pēc produkta samalšanas jūs varat caur ierīci izlāisti nedaudz maizes, lai izvadītu visu samalto produktu.

DESINU PIEDERUMS (atkarībā no modeļa - skat. 7.-12. fig.)

Svarīgi: šo papildu detaļu drīkst izmantot tikai pēc gaļas samalšanas, garšvielu pievienošanas un masas samaisīšanas. Pēc desinu apvalka atdzesēšanas remdenā ūdeni, lai tas kļūtu elastīgs, uzvelciet to uz piltuves, atstājot brīvu galu 5cm garumā (ko aiztaisa, sasienot ar auklu).

Ieslēdziet ierīci, līdz galam uzpildiet apvalku ar galas masu.

Piezīme: šo darbu vīslabāk darīt divtā, viens liel gājas masu, otrs piepilda apvalku.

Piešķiriet desinām vēlamo garumu, sakniebjot un pagriežot apvalku.

Lai desījām sanāktu kvalitatīvus, rūpējieties, lai uzpildīšanas laikā desījās nenonāktu gaiss, veidojot tās no 10 līdz 15 cm garumā (sadaliet desījās, nosienot ar auklu).

KEBBE PIEDERUMS (atkarībā no modeļa – skat. 13.-15. fig.)

Praktisks padoms:

Lai samaltu gaļu Kebbe vai Kefta pagatavošanai, maliet gaļu 2 līdz 3 reizes ar maļamo mašīnu, līdz sasniegta vajadzīgā konsistence.

DĀRZENŪ SMALCINĀTĀJS (atkarībā no modeļa - skat. 16.-22./30. fig.)

Lai iegūtu apmierinošu rezultātu un izvairītos no produktu iesprūšanas padeves traukā, dārzeniem, ko izmantojat, jābūt cietiem. Neizmantojet ierīci, lai sasmalcinātu vai sagrieztu pārāk cietus produktus, piemēram, cukuru vai gaļas gabalus. Sagrieziet produktus, lai tos būtu vieglāk ievietot padeves skurstenī.

Lietojiet to konusu, kurš paredzēts noteiktajam produktu veidam: skat. 30. fig.

TĪRĀŠANA (skat. 23. - 28. fig.)

DETAĻU NOVIETOŠANA (skat. 29. fig.)

APRAŠYMAS

A Išimama mēsmalēs galvutē

A1 Aluminio korpusas

A2 Sraigtas

A3 Savaime pasigalandantis nerūdījančio plieno peiliukas

A4 Sietelai (pagal modeli)

A4a Sietelis mažomis skylutēmis (3 mm) labai smulkam malimui

A4b Sietelis vidutinie dydzīgi skylutēmis (4,7 mm) smulkam malimui

A4c Sietelis didelēmis skylutēmis (8 mm) stambiam malimui

A5 Aluminio verzlē

B Išimamas padēklas

C Mēsos stūmiklis

D Variķļo blokas

E Priedu laikymo déklas

F Mēsmalēs galvutēs nuēmimo mygtukas

G Ijjungimo / ijjungimo mygtukas (0-1)

H Mygtukas „Reverse“ (momentinis veikums atbuline eiga)

I „Kebbe“ priedas (pagal modeli)

I1 Antgalis

I2 Žiedas

J Dešreliū priedas (pagal modeli)

J1 Sraigto centralizatorius

J2 Vamzdelis

K Daržovių pjauštymas (pagal modeli)

K1 Kūgių déklas / anga produktams dēti

K2 Stūmiklis

K3 Kūgiai (pagal modeli)

K3a Tarkavimo kūgis

K3b Pjaustymo kūgis

K3c Skutimo kūgis

K3d Pjaustymo kebeliai kūgis

K3e Pjaustymo kebeliai priedas

NAUDOJIMO PATARIMAI

Prieš pirmā kartu naudodami, visus priedus nuplaukite vandeniu su īndu plovikliu. Perskalaukite ir iš karto kruopščiai nušluostykite.

Sietelis ir peiliukas turi būti patepeti riebalais. Išstepkite juos aliejumi.

Neleiskite aparatu veikti tuščiąja eiga, jeigu sietelai neištepti riebalais.

Į angą produktams dēti produktu niekada nekiškite pirštais ar kitu įrankiu.

Aparato nenaudokite ilgiu kaip 14 min.

NAUDOJIMAS: MĒSMALĒS GALVUTĖ (žr. 1-6 fig.)

Paruoškite visą produktu, kuriuos reikia malti, kiekj, išimkite kaulus, kremzles ir gyslas. Supjaustykite mēsā gabalēliais (apie 2cm X 2cm dydžio).

Į angą produktams dēti produktu niekada nekiškite pirštais ar kitu įrankiu.

Naudingas patarimas: baigę malti, galite jidēti keletą gabalēlių duonos, kad išbėgtų visa sumalta mēsa.

DĒSRELIŪ PRIEDAS (pagal modeli - žr. 7-12 fig.)

Svarbu: Ši priedā reikia naudoti tik sumalus mēsā, jidējus prieskonij ir gerai išminkius mase.

Išmirkę žarnā šiltame vandenijā, kad ji taptu elastinga, užmaukite ją ant vamzdelio palīkdami 5 cm galā (jī suriškite, raišteliu padarydami magzā). Ijunkite aparātu, dékite j mēsmalē sumalta mēsa ir, žarnai prisipildžius mēsos, leiskite jai slysti.

Pastaba: šį darbą lengviau atlikti dviem asmenims – vienas kiš į mėsmałę sumaltą mésą, kitas stebés prisipildančią žarną.

Norimą dešrelį ilgį padarykite suspaudami žarną į pasukdami ją.

Kad dešrelį kokybę būtų gera, pasistenkite, kad kemšant dešrelės nepatektų oro į dešrelęs darykite 10–15 cm (atskirkite jas uždėdami raišteli į užrišdami jį mazgu)

„KEBBE“ PRIEDAS (pagal modelį – žr. 13–15 fig.)

Praktinis patarimas

Norédami pagaminti smulkiai sumaltą „Kebbe“ arba „Kefta“ masę, mésą malkite 2 ar 3 kartus, iš naujo ją dėdami į mėsmałes galvutę, kol gausite pageidaujamo smulkumo masę.

DARŽOVIŲ PJAUSTYMAS (pagal modelį – žr. 16–21 fig. / 30 fig.)

Naudojami produktai turi būti kieti, kad rezultatai būtų tinkami ir maisto produktai nesusikauptų angoje produktams dėti. Nenaudokite aparato per daug kietiemis produktams, pavyzdžiu, cukru ar mésos gabalėliams, tarkuoti ar pjaustyti. Supjaustykite produktus, kad juos būtų galima lengviau ijdėti į angą produktams dėti.

Naudokite kūgi, kuris rekomenduoja kiekvienam maisto produktui tipui: žr. 30 fig.

VALYMAS (žr. 23–28 fig.)

PRIEDŲ LAIKYMAS (žr. 29 fig.)

INTERNATIONAL GUARANTEE : COUNTRY LIST

الجزائر ALGERIA	(0)41 28 18 53	1 an 1 year	CJIA 9 rue Puvis de Chavannes Saint Eugène Oran
ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	(010) 55-76-07	2 տարի 2 years	ՓԲԸ "Գրուպպա ՍԵԲ", 125171, Սոսլվա, Լենինգրադյան խճողի, 16A, շին.3
AUSTRALIA	02 97487944	2 years	GROUPE SEB AUSTRALIA PO Box 7535, Silverwater NSW 2128
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 866 70 299 00	2 Jahre 2 years	SEB ÖSTERREICH GmbH Campus 21 - Businesspark Wien Süd, Liebermannstr. A02 702 2345 Brunn am Gebirge
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Esperance - ZI 6220 Fleurus
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Développement Predstavnštvo u BiH Vrazova 8/B 71000 Sarajevo
BRASIL BRAZIL	0800-119933	1 año 1 year	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA Rua Venâncio Aires, 433/437/447, Pompéia, São Paulo/SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД бул. България 81 В, ет. 5 1404 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	GROUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON, M1V 3N8
CHILE	12300 209207	2 años 2 years	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2311, Piso 5, Oficina 501 Santiago
COLOMBIA	18000919288	2 años 2 years	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquirá, Cajicá Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB Developpement S.A.S. Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIK CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	GROUPE SEB ČR spol. s r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7

DANMARK DENMARK	44 663 155	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27, 2750 Ballerup
EESTI ESTONIA	5 800 3777	2 aastat 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa
مصر EGYPT	16622 الخط الساخن: 16622	سنة واحدة 1 year	جروب سب ايجيبت طريق 14 مأوى - سوهاج الاسكندرية - مصر
SUOMI FINLAND	09 622 94 20	2 vuotta 2 years	Groups SEB Finland Kutoantie 7, 02630 Espoo
FRANCE Continuale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin	09 74 50 47 74	1 an 1 year	GROUPE SEB FRANCE Service Consommateur Tefal BP 15 69131 EULLY CEDEX
DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / KRUPS GmbH Herrnrainweg 5, 63067 Offenbach
ΕΛΛΑΣ GREECE	2106371251	2 χρόνια 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οδός Καβάληρου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισία
香港 HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB ASIA Ltd. Room 903, 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong-Kong
MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GROUPE SEB CENTRAL EUROPE Kft. Táviró köz 4 2040 Budaörs
INDONESIA	+62 21 5793 6881	1 year	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA ITALY	199207354	2 anni 2 years	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano
日本 JAPAN	0570 077 772	1 year	株式会社グループセブジャパン 〒141-0022 東京都品川区東五反田3-14-13 高輪ミューズビル
ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАК «Группа СЕБ-Восток» 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, 3 этаж
한국어 KOREA	1588-1588	1 year	(유)그룹 세브코리아 서울시 종로구 서린동 88 서린빌딩 3 층, 110-790
LATVJA LATVIA	6 716 2007	2 gadi 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa

LIETUVA LITHUANIA	6 470 8888	2 metai 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Esperance - ZI 6220 Fleurus
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(0)2 20 50 022	2 години 2 years	Groupe SEB Bulgaria EOOD Office 1, floor 1, 52G Borovo St., 1680 Sofia - Bulgaria ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ Ул. Борово 52 Г, сн. 1, офис 1, 1680 София, България
MALAYSIA	603 7710 1175	2 years	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E. Malaysia
MEXICO	(01800) 112 8325	1 año 1 year	Groupe S.E.B. México, S.A. DE C.V. Goldsmith 38 Desp. 401, Col. Polanco Delegación Miguel Hildalgo 11 560 México D.F.
MOLDOVA	(22) 929249	2 ani 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	2 jaar 2 years	GROUPE SEB NEDERLAND B.V. De Schutterij 27 3905 PK Veenendaal
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GROUPE SEB NEW ZEALAND Unit E, Building 3, 195 Main Highway, Ellerslie, Auckland
NORGE NORWAY	815 09 567	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup
PERU	441 4455	1 año 1 year	Groupe SEB Perú Av. Camino Real N° 111 of. 805 B San Isidro - Lima
POLSKA POLAND	0801 300 421 koszt jak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
PORTUGAL	808 284 735	2 anos 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA SA Urb. da Matinha Rúa Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3º B/D 1950 - 327 Lisboa
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	1 year	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMÂNIA ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Daniel Constantin nr. 8 010632 Bucureşti

РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Developpement Đorđa Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	1 year	GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd. 59 Jalan Pemimpin, #04-01/02 L&Y Building, Singapore 577218
SLOVENSKO SLOVAKIA	233 595 224	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 40, 831 06 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	SEB d.o.o. Gregorčičeva ulica 6 2000 MARIBOR
ESPAÑA SPAIN	902 31 24 00	2 años 2 years	GROUPE SEB IBERICA S.A. C/ Almogàvers, 119-123, Complejo Ecourban, 08018 Barcelona
SVERIGE SWEDEN	08 594 213 30	2 år 2 years	TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUPE SEB NORDIC Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	2 ans 2 Jahre 2 years	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattbrugg
台灣 TAWAN	02 28333716	1 year	SEB ASIA Ltd., Taiwan Branch 4F., No. 37 Dexing W. Rd., Shilin Dist., Taipei City 11158, Taiwan (R.O.C.)
ประเทศไทย THAILAND	02 769 7477	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKİYE TURKEY	216 444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok., No: 28 K.12 Maslak
U.S.A.	800-395-8325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road, Millville, NJ 08332
Україна UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
UNITED KINGDOM	0845 602 1454	1 year	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windso, Berkshire, SL4 1NA
VENEZUELA	0800-7268724	2 años 2 years	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas
VIETNAM	08 38645830	2 years	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city

INTERNATIONAL GUARANTEE

Product reference: / Référence du produit / Referencia del producto / Nome do produto / Tipo de prodotto / Typnummer des Gerätes / Artikelnummer van het apparaat / Referencenummer / Produktreferens / Artikelnrumer / Tuotenumero / referencia produkta / Model / Gaminio numeris / Toote viitenumber / Tip aparata / Vásárlás kelet / Typ výrobku / Produktaatsauces numurs / Model proizvoda / Oznaka proizvoda / Cod produs / Produk rujukan / Referensi produk / Mân să phâm / Úřítní kód / Модель / Модел / Модел на уреда / Модел / Κωδικός προϊόντος / Упнпкц / ရုပ်လိပ်ငမ်္ဂၤ / 產品模型/製品番号/제품명 / مرجع المنتج الكامل/التجزئي / مرجع كامل مصوب

Retailer name & address: / Nom et adresse du vendeur / Nombre y dirección del minorista / Nome e endereço do revendedor / Nome e indirizzo del negozio / Nama dan Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / Forhandler navn & adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / nazwa i adres sprzedawcy / Numele și adresa vânzătorului / Parduotuvės pavadinimas ir adresas / Müüja kauplus ja aadress / Naziv u naslov trgovine / Tipuszámm / Názov a adresa predajcu / Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / Naziv i adresa prodavaca / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Nume și adresă vânzător / Název a adresa prodejce / Nama dan alamat peruncit / Nama Toko Penjual dan alamat / Tên và địa chỉ cửa hàng bán / Satıcı firmamızın adı ve adresi / Название и адрес продавца / Назва i адреса продавця / Търговски обект / Назив и адреса на продавницата / Сатушиның аты және мекен-жайы / Επωνυμία και διεύθυνση καταστήματος / Վաճառողի անվանումը և հսկցության համար / گارنیچہ / 零售商的店名和地址/販売店名、住所/소매점 이름과 주소/ عنوانه

Distributor stamp / Cachet distributeur / Sello del distribuidor / Carimbo do revendedor / Timbro del negozio / Händlerstempel / Stempel van de dealer / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / pieczęć sprzedawcy / Štampila vânzătorului / Antspaudas / Tempel / Žig trgovine / Eladó neve, címe / Razítko predajcu / Zimogs / Pečat maloprodaje / Pečat prodavca / Pečat prodajnog mješta / Štampila vânzătorului / Razítko prodejce / Cap peruncit / Cap dari Toko Penjual / Cửa hàng bán đóng dấu / Satıcı Firmamın Kaşesi / Печать продавца / Печатка продавца / Печат на търговския обект / Pečat na prodavnicata / Сатушының мори / Σφραγίδα καταστήματος / Կանանդի կնքը / مهر خرد / ختم بايع النجزة / ร้านที่ซื้อ / 零售商的蓋印 / 販売店印/販売店印/소매점 직인



McGr.Ru Инструкции по эксплуатации и руководства пользователя

Эта инструкция загружена с сайта [McGr.Ru](#) На этом сайте вы сможете посмотреть и скачать инструкции к вашей бытовой, кухонной и климатической технике, автоэлектронике и другим полезным девайсам. В случае каких то вопросов, вы можете задать вопрос по своему устройству и модераторы ответят на ваш вопрос в кратчайшие сроки.